

## POMEROVÝ ROZDEĽOVAČ VYKUROVACÍCH NÁKLADOV

### SONTEX 556 – rádiový pomerový rozdeľovač

Obojsmerný rádiový systém umožňuje odčítanie údajov o spotrebe mobilným odčítavacím prístrojom, kedykoľvek počas celého roka.

#### NÁVOD NA OBSLUHU

EPRVN Sontex 556 umožňuje pomocou obslužného tlačidla zobrazovať na LCD ukazovateli postupne nasledujúce údaje:

1. Chybové hlásenie (zobrazí sa len v prípade chyby).
2. Aktuálny dátum.
3. Aktuálna hodnota spotreby. (napr.:<sup>u</sup>000115)
4. Minuloročná spotreba. (napr.:<sup>u</sup>000458)
5. Dátum naprogramovaného dňa ročného odpočtu.
6. Test displeja.

Spustenie (rozsvietenie) displeja - stlačiť a podržať tlačidlo cca 3 sekundy. Listovanie v menu prevediete jemným 1 sekundovým stlačením tlačidla.

#### Poznámka:

Uvedené hodnoty je možné odčítať pomocou obslužného tlačidla v čase od 06:00 do 20:00 hod. Po dvoch minútach sa displej deaktivuje a prepne do úsporného režimu. Ďalším stlačením obslužného tlačidla sa displej opäť aktivuje a údaje sa dajú odčítať.

V čase od 20:00 do 06:00 hod. je prístroj v tzv. nočnom šetriacom móde t.j. v režime spánku, kedy je LCD ukazovateľ deaktivovaný.

#### Upozornenie:

**Odporúčame tlačidlo stláčať hrotom pera**, prípadne spinkou. Pri manipulácii s obslužným tlačidlom je potrebné jeho stláčanie prevádzať s citom nepoužívať hrubú fyzickú silu, nakoľko sa jedná o mikrosplínač. V prípade, že dôjde k mechanickému poškodeniu mikrosplínača, na tento prístroj nebude akceptovaná reklamácia v záručnej dobe prístroja.

#### Manipulácia:

Prístroj ma v sebe zabudovanú mechanickú a elektronickú plombu. Každé porušenie plomby a dĺžka trvania otvorenia prístroja zostane zaznamenaná v pamäti prístroja.

#### Technické údaje

Merací princíp	2-snímačový
Napájací zdroj	lithiova batéria 3 V
Životnosť zdroja	> 10 rokov
Indikácia	multifunkčný 6- miestny LCD displej
Rozsah použitia	2-snímačové prístroje 35°C tmin / 120°C tmax
Začiatok počítania	25 – 40°C parametrizovateľný
Merací rozsah	0 – 120°C
Rozmery	92.9 x 38 x 26.6 mm

